

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КАНТОВАТЕЛЬ БОЧЕК
Модель: LM 800 и LG 800

1. Спасибо за выбор кантователя бочек LM 800 и LG 800.

Пожалуйста, прочитайте это руководство, прежде чем использовать кантователь бочек LM 800 или LG 800.

2. Особенности кантователя бочек и область применения.

Операция с участием одного человека экономит время, увеличивает производительность. Подъемное приспособление просто вешается на крюк на тали или кран-балки, фиксируется захват вокруг бочки, и располагается в нужном положении, на нужной высоте. Подъем, транспортировка, и разлив для закрытых бочек и бочек без крышки.

3. Краткие технические характеристики.

Модель	LM800	LG800
Грузоподъемность	800фунтов - полная бочка, 500фунтов - полупустая бочка	800фунтов - полная бочка, 500фунтов - полупустая бочка
Размер бочки	Ø572мм (22.5"), 210литров(55галлонов)	Ø572мм (22.5"), 210литров(55галлонов)
Вес НЕТТО	20кг/44фунта	38кг/84фунта
Габаритные размеры:	39 "H x 28.5" W x 8 "D.	39 "H x 28.5" W x 8 "D.

4. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления предназначенные для подъема и перемещения грузов являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

- 4.1 Не используйте кантователь с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного кантователя.
- 4.2 Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
- 4.3 При работе с кантователем обязательно используйте перчатки.
- 4.4 Работник использующий кантователь должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- 4.5 Категорически запрещается работать с неисправным кантователем.

5. Уход и профилактические работы.

- 5.1 Периодически осматривайте кантователь на наличие каких либо механических повреждений.
- 5.2 Перед работой кантователя внимательно осмотрите все механизмы кантователя, особо обращайтесь внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.
- 5.3 После работы протирайте кантователь от грязи и/или пролившейся жидкости.

5.4 С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части кантователя.

5.5 Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.

6. Сведения о Производителе.

Кантователи **LM 800** и **LG 800** произведены Заводом **HU-LIFT (EURO-LIFT) Equipment Co Ltd** Add: Yunlin Rd, Foreign Investment Park, Xishan Economic Development Zone, 214102 Wuxi, Jiangsu, China. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

7. Гарантийные обязательства

7.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на кантователь устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи кантователя.

7.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений кантователя проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.

7.2 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.

7.3 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

8. Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель _____ Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Организация Продавец _____ Накладная № _____

М.П.